


4	Синий селектор (если действие поддерживается)	Управление телескопической стрелой		
				• Поз. «Вперед» удлиняет стрелу.
				• Поз. «Назад» укорачивает стрелу
5	Оранжевая кнопка HI-FLOW	HI-FLOW		При нажатии и загоревшемся желтым индикаторе «HIGH FLOW», устанавливается минимальный гидравлический расход навесного оборудования (HIGH FLOW ВЫКЛ). При нажатии и выключенном индикаторе «HIGH FLOW», устанавливается максимальный гидравлический расход навесного оборудования (HIGH FLOW ВКЛ).
6	Курок делителя крутящего момента		Нажатие позволяет равномерно распределять крутящий момент на все четыре колеса, увеличивая тягу.	
7	Желтая кнопка (если действие поддерживается)	Включает второе дополнительное гнездо 12 В постоянного тока на подъемном устройстве для управления любым электрическим устройством навесного оборудования, установленного на машине. Активирует левый положительный полюс второго гнезда.		
8	Зеленая кнопка (если действие поддерживается)	Включает второе дополнительное гнездо 12 В постоянного тока на подъемном устройстве для управления любым электрическим устройством навесного оборудования, установленного на машине. Активирует правый положительный полюс второго гнезда.		

